

# Pflegehinweise

## LESSBLADE

Um die Klinge beim Schneiden nicht zu beschädigen, bieten sich vor allem Holzbretter an. Die Verwendung von Metall, Porzellan oder Glas als Unterlage ist nicht geeignet.

---

Das LESSBLADE gehört nicht in die Spülmaschine. Reinige es nach jedem Gebrauch mit lauwarmem Wasser und etwas mildem Spülmittel. Trockne es anschließend mit einem Geschirrhandtuch ab.

---

Bei Bedarf sollte die Klinge im 15° Winkel geschärft werden. Wir empfehlen Dir dafür einen Wetzstein mit einer Körnung von 1000/6000. Solltest Du keine Erfahrung damit haben, lasse es professionell von einem Schleifservice in Deiner Nähe aufbereiten.

---

Pflege den Ebenholzgriff bei Bedarf mit ein wenig Öl (z.B. Oliven- oder Leinöl).